

시놀로지 나스 기본 셋업 순서

1. 하드디스크 넣고 전원 켜다
 - NAS 본체 뒷면에 하드디스크 꽂고 전원 버튼 누름
2. 컴퓨터와 **NAS** 를 같은 공유기에 연결한다
 - NAS 와 컴퓨터 모두 공유기(또는 스위치)에 랜선으로 연결하거나 와이파이 같은 네트워크에 연결
3. 웹 브라우저를 열고 `find.synology.com` 접속
 - NAS 를 자동으로 찾아줌
 - 만약 안 뜨면 Synology Assistant 프로그램 설치 후 실행
4. **NAS** 가 검색되면 클릭해서 설치 시작
 - '설치' 버튼 누르면 DSM(시놀로지 OS) 설치 시작
 - DSM 최신 버전 자동 다운로드 및 설치됨
5. 설치 끝나면 관리자 계정 만들기
 - 아이디와 비밀번호 입력
 - 안전한 비밀번호 꼭 사용
6. 기본 네트워크 설정
 - 보통 자동으로 IP 받아오지만, 나중에 고정 IP 설정 가능
7. **DSM** 에 로그인해서 공유 폴더 만들기
 - 기본으로 자동 생성되는 폴더 확인 가능
 - 필요하면 새 공유 폴더 추가 가능
8. 파일 서비스 활성화
 - 제어판 > 파일 서비스 > SMB(윈도우 파일 공유) 활성화
9. 필요하면 사용자 계정 추가 및 권한 설정
 - 여러 명이 쓸 경우 각자 계정 만들어 권한 부여
10. **DSM** 및 패키지(앱) 최신으로 업데이트
 - 제어판 > 업데이트 및 복원 > 최신버전 유지