









간단 설치 설명서

Samsung Multifunction **Xpress**
C48x series / C48xW series




- 설치하기 전에 반드시 간단 설치 설명서를 읽어주세요.
- 설치 순서를 지키지 않아 서비스를 받을 경우는 서비스 비용이 발생할 수 있습니다.
- 모델에 따라 그림과 실제 제품의 모양이 다를 수 있습니다.



1 토너 카트리지 설치하기




2 용지넣기




⚠ 용지함에 용지가 평평하게 놓여 있는지 확인 후, 용지함을 넣어 주세요.

3 케이블 연결하기



전원을 연결한 다음, 전원 버튼을 눌러주세요.



4 드라이버 설치하기




USB

Wired Network

Wireless Network

무선 프린터 설정 설명서를 보세요.
C48xW series 만 해당.

Wireless Network Quick Guide



5 사용 설명서 보기



▶ 드라이버 설치 전 설치용 CD에서 보기

설치용 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣기
→ 사용 설명서 보기를 클릭하세요.

▶ 드라이버 설치 후 컴퓨터에서 보기


시작 → 모든 프로그램 (또는 프로그램)
→ Samsung Printers
→ 사용 설명서 보기를 클릭하세요.

* Windows 8의 경우
시작(Start) 화면 → Samsung Printer Experience 타일
→ 사용 설명서를 클릭하세요.

Windows




1 설치용 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣어 주세요.



Mac




1 설치용 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣어 주세요.




Linux
/
No CD-ROM
Drive

Linux 프린터 드라이버 패키지는 삼성 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
(www.samsung.com/printer > 해당 제품을 검색 > 지원 또는 다운로드센터)

2 화면의 안내에 따라 드라이버를 설치하세요.




2 화면의 안내에 따라 드라이버를 설치하세요.



⚠ CD-ROM이 없거나 사용할 수 없는 경우 삼성 웹사이트 (www.samsung.com/printer)에서 프린터 드라이버를 다운로드하여 설치하세요.

⚠ CD를 넣어도 자동으로 실행되지 않을 경우 컴퓨터의 보안 기능을 확인하거나 내컴퓨터(컴퓨터)에서 CD-ROM 아이콘을 더블 클릭한 후 "Setup.exe" 를 더블 클릭하세요.

3 연결 방법을 선택 후 "다음"을 클릭하세요.



USB



컴퓨터에 연결하세요.

⚠ • USB 케이블은 반드시 제품 구입시 제공된 케이블을 사용하세요.
• 규격(USB 2.0 길이 3m 이내)에 맞는 케이블을 사용하지 않으면, 데이터 전송이 안되어 인쇄가 안될 수 있습니다.
규격에 맞는 케이블을 사용하여 연결하세요.

Wired Network

네트워크 LAN에 연결하세요.

⚠ 네트워크의 환경설정은 제품과 함께 제공된 설치용 CD에 있는 사용설명서를 참고 하세요.



“삼성 프린터 진단” 프로그램을 사용해 보세요.

"삼성 프린터 진단" 프로그램은 프린터의 상태를 자동으로 진단하여 문제의 원인과 해결 방법을 안내합니다.

* 사용 방법
컴퓨터의 바탕화면에 "삼성 프린터 진단" 프로그램 아이콘을 더블 클릭하세요.

⚠ 최초 사용 시 프린터 드라이버를 설치 후 컴퓨터의 바탕화면에 생성된 "삼성 프린터 진단 다운로드" 아이콘을 더블 클릭하고 "자가진단 실행" 버튼 클릭

⚠ 컴퓨터가 인터넷이 가능한 네트워크 환경에 연결된 상태에서만 사용할 수 있습니다.



소모품은 삼성 정품을 사용하세요.

최고의 인쇄품질을 얻기 위해서는 삼성 정품 소모품을 사용하는 것이 좋습니다.

⚠ 토너 카트리지를 개조하거나 토너를 다시 채워 발생한 손상은 품질보증 및 서비스를 받을 수 없습니다.

⚠ 토너 카트리지에 토너를 다시 채워 사용하지 마세요. 이 경우 토너 카트리지의 전자 및 기계 부품에압력이 가해져 정상적인 수명대로 작동되지 않으며, 많은 잠재적인 문제를 발생시킬 수 있습니다.

⚠ 토너 카트리지 또는 기타 소모품을 구입할 때는 제품을 구입한 곳과 동일한 국가에서 구입해야합니다 . 그러지 않을 경우, 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.